



MONTERINGSANVISNING YTTERDØR

Ansvarshavende på byggeplass er ansvarlig for at monteringsanvisning følges, og at den signeres slik at den kan inngå som en del av byggets dokumentasjon.

Korrekt montering av døra er avgjørende for at døra skal fungere.

Det skal ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av dørblad eller karm.

Reklamasjoner som skyldes at døra er montert feil, kan ikke produsenten ta ansvar for.

Montering:

1. Kontroller at underlaget til karm/terskel er i vater, og at terskelen er godt understøttet. Det er viktig med god tetting mellom terskel og underlag.
2. Karmen settes i åpning, og monterte justeringshylser skrues mot stender med 10mm umbrako-nøkkel. Karmen må ikke vries. Kontroller at falsmålet i topp, på midten og i bunn er likt.
3. Sett inn døra,- sjekk at klaringene (falsmål) mellom karm og dør er like oppe og nede.
4. Kontroller at døra går lett, og at sidekarmene er i lodd.
5. Justeringshylsene festes med skruer til stender. Etterjuster ved å dreie hylsen, - da vil karmen gå mot eller fra stender.
For at etterjustering av døra skal være mulig ved bruk av justeringshylsene, er det avgjørende at festepunkter i karm må løsnes før justering.
6. Fugen mellom stender og karm skal være max 10mm.
7. Det skal dyttes mellom stender og karm med steinull eller glassvatt. Viktig at dyttingen blir tett og jevn, og at det må være en diffusjonsåpen tetting utvendig, og en diffusjonstett tetting innvendig side. Hvis det dyttes for hardt på utside på karm, vil karm vri seg og klaringen endre seg, og dørbladet vil da ta i karmen.
8. Døren kommer fra fabrikken med følgende klaring mellom dørblad og karm :
 - Hengselside: 1mm
 - Låsside: 4mm
 - Oppe og Nede 3,5mm

Viktig at disse klaringene er på produktet etter montering i vegg.

VEDLIKEHOLD

Døra vil holde seg like fin i mange år om den ettersees og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Rengjøring med vann tilsatt bilsjampo med voks anbefales. Ny overflatebehandling er avhengig av bruk og væreksporing. Mindre skader utbedres umiddelbart.

Ellers etter beskrivelse i garantibestemmelsene, jfr. www.bindalsbruket.no

Funksjon på dør og hengsler må jevnlig kontrolleres og utbedres. Beslag smøres 1-2 ggr i året. Hengslene justeres oppover ved å skru på umbrako-skruen i toppen av hvert hengsel. Eller løfte av dørbildet for så å legge skiver over hengselbolten.

Sluttstykket justeres ved å løsne 2 skruer, og da flytte bunnkappen til ønsket posisjon, og deretter fest skruene igjen.

BYGGDOKUMENTASJON

Døren er montert i hht denne monteringsanvisning

.....
Dato

Sign.

<h1>CE</h1>
Bindalsbruket AS 7980 Terråk 2016-1
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017 Ytterdør Dør for bruk i yttervegg på bygninger Lufttetthet: Klasse 4 Regnetthet: Klasse 7B